

Brennwerttabelle

Alliander Netz Heinsberg GmbH



Stand: 30.09.2020

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
von / bis	Jan 19	Feb 19	Mrz 19	Apr 19	Mai 19	Jun 19	Jul 19	Aug 19	Sep 19	Okt 19	Nov 19	Dez 19
1 Jan 19	11,434											
2 Feb 19	11,434	11,458										
3 Mrz 19	11,444	11,458	11,437									
4 Apr 19	11,442	11,448	11,437	11,562								
5 Mai 19	11,460	11,474	11,485	11,562	11,582							
6 Jun 19	11,474	11,492	11,510	11,571	11,582	11,538						
7 Jul 19	11,476	11,495	11,512	11,566	11,570	11,538	11,406					
8 Aug 19	11,474	11,490	11,504	11,546	11,536	11,473	11,406	11,363				
9 Sep 19	11,470	11,484	11,494	11,526	11,507	11,438	11,385	11,363	11,414			
10 Okt 19	11,467	11,479	11,486	11,510	11,488	11,430	11,397	11,394	11,414	11,384		
11 Nov 19	11,459	11,467	11,469	11,481	11,457	11,411	11,391	11,388	11,394	11,384	11,487	
12 Dez 19	11,463	11,470	11,473	11,483	11,467	11,442	11,434	11,436	11,444	11,449	11,487	11,476

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt.

Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Ausspeisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Spalte) und (Zeile).

Beispiel: Abrechnungszeitraum Januar 2019 - Mai 2019, Spalte (1) ∩ Zeile (5) = 11,582