

Brennwerttabelle

Alliander Netz Heinsberg GmbH



Stand: 17.09.2021

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
von / bis	September	Oktober	November	Dezember	Januar 21	Feb 21	März 21	April 21	Mai 2021	Juni 2021	Juli 2021	August
1 September	11,389											
2 Oktober	11,389	11,440										
3 November	11,425	11,440	11,383									
4 Dezember	11,405	11,408	11,383	11,351								
5 Januar 21	11,383	11,382	11,364	11,351	11,400							
6 Feb 21	11,388	11,388	11,379	11,378	11,400	11,465						
7 März 21	11,405	11,405	11,401	11,404	11,429	11,465	11,503					
8 April 21	11,420	11,421	11,419	11,426	11,450	11,483	11,503	11,466				
9 Mai 2021	11,426	11,427	11,426	11,432	11,453	11,478	11,486	11,466	11,515			
10 Juni 2021	11,432	11,433	11,433	11,439	11,460	11,484	11,493	11,485	11,515	11,435		
11 Juli 2021	11,432	11,433	11,433	11,439	11,459	11,481	11,488	11,479	11,494	11,435	11,393	
12 August	11,431	11,432	11,431	11,438	11,456	11,476	11,480	11,468	11,470	11,412	11,393	11,392

Vorgehensweise

Bei der Berechnung der Jahresabrechnungsbrennwerte bzw. unterjährigen Abrechnungsbrennwerte für SLP-Ausspeisestellen wird nach DVGW-Arbeitsblatt G 685 Kapitel 6.3.2.4.2 der Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, nicht berücksichtigt.

Der Abrechnungsbrennwert für RLM-Ausspeisestellen liest sich für einen bestimmten Monat als Schnittpunkt des betreffenden Monat (Spalte) und (Zeile).

Beispiel: Abrechnungszeitraum September 2020 - November 2020, Spalte (1) ∩ Zeile (3) = 11,383